

Наименование изделия Кофемолка электрическаяНомер модели IR-5306Серийный номер YXG02062023

Дата продажи « » _____ 20 г.

М.П.
торгующей
организации**Условия гарантии:**

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ "IRIT". Данный талон дает Вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течении 12 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации.

В случае возникновения неисправностей техники в течение гарантийного срока, Вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр, адреса и телефоны которых указаны на обороте гарантийного талона. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт, в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта Вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена.

После истечения гарантийного срока сервисные центры, указанные в гарантийном талоне, всегда готовы предложить Вас свои услуги по ремонту бытовой техники "IRIT".

Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок которых изложен в Инструкции по эксплуатации.

Гарантийное обслуживание не производится при:


- несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных Инструкции по эксплуатации;
- утрате гарантийного талона;
- ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других, непредусмотренных инструкцией вмешательства;
- механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- использовании изделия в целях, для которого оно не предназначено;
- внесение изменений и/или исправлений в текст данного талона.

С внешними данными и комплектацией товара ознакомлен: _____ (подпись)

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие. Без предъявления данного талона, его неправильном заполнении и/или отсутствии печатей торгующей организации на талоне и корешках, претензии к качеству не принимаются.

<p>КОРЕШОК К ТАЛОНУ № _____</p> <p>Модель: _____</p> <p>Дата продажи _____</p> <p>« » _____ 20 г.</p> <p>Наименование <u>Кофемолка электрическая</u></p> <p>Модель <u>IR-5306</u></p> <p>Сер. номер <u>YXG02062023</u></p> <p>Ф.И.О. клиента _____</p> <p>Телефон _____</p> <p>Адрес _____</p> <p>М.П. торгующей организации</p> <p>Подпись продавца _____</p>	<p>КОРЕШОК К ТАЛОНУ № _____</p> <p>Модель: _____</p> <p>Дата продажи _____</p> <p>« » _____ 20 г.</p> <p>Наименование <u>Кофемолка электрическая</u></p> <p>Модель <u>IR-5306</u></p> <p>Сер. номер <u>YXG02062023</u></p> <p>Ф.И.О. клиента _____</p> <p>Телефон _____</p> <p>Адрес _____</p> <p>М.П. торгующей организации</p> <p>Подпись продавца _____</p>
--	--

1. Transparent Cover Filter
2. On/Off button
3. Body

**Safety measures**

- Before use the appliance, make sure, voltage, indicated on the rating label is in accordance with main voltage.
- To avoid electric shock, do not immerse appliance in water or other liquids.
- Always unplug the appliance before cleaning and if it is not in use.
- Do not use appliance if power cord or plug is damaged. Apply to authorized service center.
- Do not use appliance outdoors.
- Do not leave operating appliance without supervision.
- Use original attachments and spare parts, provided by the manufacturer only.
- Do not allow children to play with item.
- Keep out of the reach of children.
- Do not make attempt of self-reparation of the item. Apply to authorized service center only.
- If necessary, use paddle to clean walls of the appliance.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or metal capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Use for grinds coffee beans nuts & spices
For household use only.

**MANUAL INSTRUCTION
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Кофемолка электрическая
Electric Coffee grinder
IR-5306

**Use**

- Open the cover.
- Fill the bowl.
- Close the cover.
- Plug in the appliance.
- Holding the appliance by your hands, push the cover and press On/Off button.
- As soon as desired level of grinding reached, release the cover and press on/Off button.
- Unplug the appliance. Tap the cover lightly to let coffee drop from the top.
- Open the cover.

Clean and care

- Always unplug the appliance before cleaning.
- Clean the body with soft damp cloth.
- Do not use abrasive materials for cleaning.
- Clean all detachable parts with soapy water, let them dry before assembling.
- Do not use dishwasher.
- Store in dry cool place.

The importer retains his right to make changes in appearance and completeness of the item without preliminary notification to the customer.

For household usage only.

Do not leave unattended!

The date of manufacture is marked on the packaging.

RATED PARAMETERS

Power – 200W
Voltage 220-240V/50Hz
Service life is 2 years

Made in China



irit®

www.irit.com.ru

Производитель: Шанхай АМП Имп&Эксп Ко., Лтд. (Китай) Shanghai AMP Imp&Exp Co., Ltd
 Адрес: Room 603, Wisdom Cube, No. 18, Shunyi Road, Putuo District, Shanghai, China
 Импортёр: ООО «РУТЕХ» (Россия), 195213, Санкт-Петербург,
 ул. Латышских Стрелков, д. 31, лит. А, пом. 11-Н, часть 36

Россия

Санкт-Петербург

ул. Бабушкина, д. 29, тел.: 8 950 020 79 31

Екатеринбург

СЦ «Мастер-Сервис», ул. Д.Зверева, д. 31 литер А, оф. 2, тел.: (343) 385-12-89

Иркутск

ИП Чураев Э. В., ул. Литвинова, д. 20, стр. 10, оф. 4.4/4, тел.(3952) 20-90-06

Кемерово

ООО «Сервисный центр МастерЪ»
 ул. В. Волошиной, 4, тел.: (8-384-2)38-19-43, 38-19-91

Кинешма (Ивановская область)

ООО «Ирина», ул. Фрунзе, д. 1, тел.: 8(49331) 56-985

Киров

ООО «Экран-Сервис», ул. Некрасова, д. 42, тел.: (8332)577810, 547077

Красноярск

ИП Высоцкий В.А., ул. Спандаряна, 7, скл. 9, тел. (391) 2935-433

Новосибирск

630088 Новосибирск ул. Северный проезд 7,
 ООО «РЦБО» (Региональный центр бытового обслуживания)
 Тел.: (383) 230-31-35, 230-31-36

Оренбург

ИП Ломакина Ю.Н., ул. Новая д. 4, лит. Г, тел.: (3532) 437-437

Пермь

СЦ «СК-сервис», ул. Деревобуделочная, д. 3, корп. Б, тел. (342) 221-40-99

Ростов-на-Дону

Мастерская №8, пр. Ворошиловский 75/124, тел.: 8 (863) 221-04-33
 asc@master-8.ru

Самара

ИП Дементьев А.Н., ул. Енисейская, д. 52, оф. 8, тел.: (846) 931-85-46

Тюмень

ООО «Пульсар», ул. Республики д. 169/5, тел.: (3452)201-905, 208-265, 280-856, 280-869, 759-508

Чебоксары

ООО «ВТИ-Сервис», пр. И. Яковлева, 4/2, тел.: (8352) 637-324

В связи с расширением сети сервисных центров, адреса организаций, осуществляющих гарантийное обслуживание, уточняйте у продавца или в сети Интернет: www.irit.com.ru

По вопросам претензий к работе сервисных центров просьба обращаться по адресу: 195213, г. Санкт-Петербург, а/я 42, ООО «ТехноСеть». Тел. (812) 449-04-39, e-mail: service@irit.com.ru

Дата ремонта « » _____ 20 г. Содержание ремонта _____ _____ _____ Подпись лица, производившего ремонт _____ <small>Имя/название сервисного центра</small> Прибор принят, претензий не имею _____ / _____ / _____	Дата ремонта « » _____ 20 г. Содержание ремонта _____ _____ _____ Подпись лица, производившего ремонт _____ <small>Имя/название сервисного центра</small> Прибор принят, претензий не имею _____ / _____ / _____
---	---

Описание

1. Прозрачная крышка
2. Кнопка вкл/выкл
3. Корпус



Меры безопасности

- Перед первым включением убедитесь, что электрические характеристики Вашего прибора соответствуют характеристикам Вашей сети.
- Во избежание поражения электрическим током, не погружайте корпус прибора в воду или другие жидкости.
- Отключайте прибор от сети:
 - в случае сбоя в работе;
 - перед чисткой;
 - после эксплуатации.
- Не используйте прибор с поврежденным электрическим проводом, штепселем или другой деталью. Неисправный прибор отнесите в сервисную мастерскую для проверки или ремонта.
- Не используйте прибор вне дома.
- Не оставляйте работающий прибор без наблюдения.
- Используйте только те аксессуары, которые входят в комплект. Избегайте попадания в работающий прибор пальцев рук или каких-либо предметов.
- Храните прибор вдали от детей.
- Всегда отключайте устройство от электрической сети перед его сборкой, разборкой, чисткой или хранением.
- Во время работы устройство должно располагаться в месте, недоступном для детей.
- Устройство отвечает принятым стандартам безопасности.
- Ремонт устройства или замена сетевого кабеля должны производиться только специалистами авторизованного сервисного центра.
- Неквалифицированный ремонт может создать серьезную угрозу для пользователя.
- При необходимости используйте лопаточку, чтобы очистить стенки емкости.
- Не позволяйте пользоваться прибором лицам с ограниченными физическими или умственными возможностями или людям с отсутствием опыта и знаний, если они не были проинструктированы об использовании прибора лицом, отвечающим за их безопасность.

Прибор предназначен для измельчения кофейных зёрен, специй или орехов в бытовых условиях.
 Использование в промышленных целях не предусмотрено.

Использование

- Откройте крышку.
- Засыпьте необходимое количество зёрен.
- Закройте крышку.
- Подключите прибор к сети.
- Затем нажмите и удерживайте кнопку включения до достижения желаемой степени помола.
- Отключите прибор от сети.
- Отпустите крышку. Слегка постучите по крышке, чтобы осыпался оставшийся на ней порошок.
- Откройте крышку кофемолки.

Уход и чистка

- Всегда отключайте прибор от электросети перед очисткой.
- Протирайте корпус кофемолки влажной тканью.
- Не используйте агрессивные химические или абразивные вещества.
- Вымойте все съемные части горячей водой с мылом, тщательно промойте и протрите их насухо перед установкой на место.
- Производите очистку не реже чем раз в 5 месяцев.
- Не мойте корпус в посудомоечной машине.
- Храните прибор в сухом прохладном месте.

Поставщик оставляет за собой право менять внешний вид и комплектность товара без уведомления покупателя
Прибор предназначен только для бытовых целей
Дата изготовления указана на упаковке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Рабочее напряжение: 220-240В/50Гц
 Потребляемая мощность: 200 Вт

СРОК СЛУЖБЫ ПРИБОРА: 2 ГОДА
Сделано в Китае



Кофемолка электрическая IR-5306
 Производитель: Шанхай АМП Имп&Эксп Ко., Лтд. (Китай) Shanghai AMP Imp&Exp Co., Ltd
 Адрес: Room 603, Wisdom Cube, No. 18, Shunyi Road, Putuo District, Shanghai, China
 Импортёр: ООО «РУТЕХ» (Россия), 195213, Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков, д. 31, лит. А, пом. 11-Н, часть 36
 Материал: пластик, сталь
 Товар сертифицирован
 Дата изготовления: 06/2023
 УХГО2062023

